

## Handleiding Solar Led Buitenlamp 2 spots met bewegingssensor

---

### 1. Algemene veiligheidsinstructies

Lees a.u.b. alle gebruiksaanwijzingen aandachtig door voordat u dit product in gebruik neemt. De gebruiksaanwijzingen maken deel uit van het product. Deze bevatten belangrijke opmerkingen m.b.t. ingebruikname van het product. Als u het product aan derden geeft, verstrek dan ook de gebruiksaanwijzingen.

### 2. Veiligheid

De Solar lamp is bedoeld voor gebruik buitenshuis. Voer zelf geen reparaties uit aan defecte onderdelen. Plaats de lamp niet in de buurt van extreme hitte of open vlammen. Het product mag niet aangepast of geopend worden.

### 3. Installatie

Een Solar lamp werkt op zonne-energie. Installeer het zonnepaneel dan ook op een zo zonnig mogelijke locatie. Hierdoor zal de batterij zich maximaal kunnen opladen. Bij bevestiging op een minder zonnige plaats laden de batterijen niet volledig op en verkort de brandtijd. Een Solar lamp brandt daardoor langer in de zomer en korter in de winter. Plaats het zonnepaneel niet in de buurt van een lichtbron dit kan resulteren in het niet automatisch inschakelen van de lamp. Als u de lamp langer dan 3 maanden niet gebruikt neemt de batterijcapaciteit af. Gebruik de lamp dus regelmatig voor een optimale levensduur.

### 4. Bediening van het product

De lamp gaat automatisch branden bij beweging in het donker. Ook in te stellen dat de lamp in het donker met dimlicht gaat branden en zodra de lamp beweging detecteert brandt de lamp feller. De lamp heeft verschillende modussen:

Druk op de knop **Power | Mode**

**OFF:** de lamp schakelt uit om de batterij te besparen. In de **OFF** modus laadt de lamp wel op met zonlicht.

**ON:** De lamp blijft constant aan in het donker voor +/- 2 uur. Deze modus verbruikt veel energie van de batterij.

**TEST:** Via de knop **TEST** kunt u na het installeren van de lamp, de lamp testen en afstellen welk gebied u verlicht wilt hebben. Dit kan ook overdag getest worden.

Druk op de knop **POWER | MODE** om de TEST modus te selecteren:

- I. Selecteer de test modus, de lamp brand fel voor 10 seconden en schakelt daarna terug naar dim licht.
- II. Doe een "loop test": loop in een boog voor de bewegingssensor.
- III. Let op de lamp, de lamp zal feller gaan branden zodra er beweging gedetecteerd wordt.
- IV. Stop met lopen, wacht tot de lamp terug schakelt naar dim licht en begin weer met lopen.
- V. Herhaal dit proces tot het detectie gebied is vast gelegd.
- VI. Indien nodig, draai de lampen om het licht goed te verdelen

**Motion:** Druk op **POWER | MODE** en selecteer de **MOTION** modus. De lamp gaat aan bij beweging in het donker en blijft dan 30 seconden aan nadat er geen beweging meer gedetecteerd is.

**Motion/Dim:** Druk op **POWER | MODE** en selecteer de **MOTION/DIM** modus. De lamp gaat aan in het donker met dim licht wanneer er geen beweging is gedetecteerd. Zodra er beweging wordt gedetecteerd zal de lamp feller gaan branden, de lamp geeft fel licht voor 30 seconden nadat er geen beweging meer gedetecteerd wordt.

## **5. Onderhoud**

Uitsluitend reinigen met een vochtige doek. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen of schuurmiddelen. Stel de lamp nooit bloot aan een directe waterstraal (bijv. tuinslang of hogedrukspuit) en plaats de lamp nooit in het water of in andere vloeistoffen.

## **6. Opmerkingen m.b.t. verwijdering**

Oude apparatuur, gemarkeerd met het 'klein chemisch afval (kca)' logo horen niet bij het gewone huisvuil! Lever uw oude apparatuur in bij de milieustraat of vraag bij uw gemeentebestuur naar de mogelijkheden voor het verwijderen van afgedankte apparaten.

## **7. Garantie**

Wij verstrekken een garantie van 1 jaar na aankoop. Voor wijzigingen en veranderingen aan het product, kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd. Tevens vervalt daardoor de garantie. Mocht u toch nog klachten ondervinden, neem dan contact op met uw dealer.

## **8. Technische gegevens**

Deze gegevens kunt u op het product vinden.